Эстель св-416 схема сборки







№ дет.	Код детали	Габариты			Кол-во
1	В.св-416.01.01	952	280	16	1
2	В.СВ-416.01.02	952	280	16	1
3	К.СВ-416.01.01	800	280	16	1
4	Г.СВ-416.01.01	766	280	16	1
5	Ц.СВ-416.01.01	766	90	16	1
6	Ц.СВ-416.01.02	766	44	16	1
7	Д.СВ-416.01.01	762	160	22	1
8	Д.СВ-416.01.02	762	356	22	2
9	З.СВ-416.01.01	918	264	3,2	3
10	Я.СВ-416.01.01	250	115	16	2
11	Я.СВ-416.01.02	709	94	16	1
12	Я.СВ-416.01.03	709	94	16	1
13	Я.СВ-416.01.04	720	250	3,2	1
14	ц.001.01.01	750	135	10	4
15	ц.001.01.02	750	85	10	2

SH5 Шуруп 4x16

24 шт

SH3 Шуруп 4x25

4 шт

B - Опора



4 шт

K - Евровинт



10 шт

W - Шкант 8x30



22 шт

Ключ шестигранный

1 шт

C Профиль стыковочный 398 мм 4 шт.



SH Шуруп 4x13

16 шт

N направляющая 250



1 компл.

S Стяжка



4 шт

G - Гвоздь 1,6x25



54 шт

R Ручка V4 шуруп 4x35 полусфера

3 шт 6 шт

M механизм для обувниц



2 ком л/п